

MANUAL EVP VINTERSLANG

Läs igenom denna användarmanual innan driftsättning av slangen.



Anslut slangen till lämplig vattenutkastare, kontrollera att flödet av vatten fungerar.



Anslut stickkontakten till jordat uttag 230 volt med jordfelsbrytare.

Montera eventuellt munstycke eller annan utrustning på slangen.



Vid nollgradig eller lägre temperatur och slangen befinner sig utomhus ska slangen varmköras innan den rullas ut eller in. Detta för att garantera en lång livslängd på slangen.

