

TERMOSTAT FROSTVAKT

Lösning för färdigt frostskydd med stickkontakt.

Termostat Frostvakt är en elektroniskt styrd inpluggad termostat, som aktiverar värme då den förvalda temperaturgränsen nås. Styrts enkelt via knappar och exponeras på termostatsens display. En sensor med tre meter lång kabel, helst skyddad av isolering, placeras direkt på de rör som används.

Viktigt: Anslut alltid termostat och värmekabel till jordade uttag.

Art.nr

85 807 36



Spänning	230V
Max effekt	10A
Minsta temperaturinställning	-20 °C
Högsta temperaturinställning	+120 °C
Temperaturdifferens	±1 °C
Givarresistand	10 Ohm vid +25 °C
Sensorkabel	3 meter
Mått	HxBxD = 10x4,8x7,7 cm
Display	Digital
Förpackningens storlek	8x5x10,5 cm
Förpackningens vikt	120 g
Godkännande	CE
Garanti	1 år

Elvärmeprodukter i Skellefteå AB

Nålvägen 5, 931 57 Skellefteå

Telefon: +46 (0)910-70 21 88

E-post: info@evp.se

www.evp.se