

EVP DUO

Håll rent från snö och is med vår markvärme på entréer, garagedrifter, trappor, ramper, lastkajer, i princip alla ytor utomhus som ska vara snö och isfria. Med hjälp av vår kunskap tar vi fram rätt effektbehov beroende på var i landet som anläggningen ska installeras för optimalt resultat. Anläggningen installeras under betong, stenplattor eller asfalt. Slipp sedan att sanda eller salta dessa ytor även att skotta.

Anläggningen styrs med hjälp av antingen en termostatsstyrning eller med hjälp av en styrning fukt och temperatur. Termostatsstyrning arbetar med förbestämda grader när den ska starta och stänga, allt för att få en snö och is yta. Vid styrning fukt och temperatur startar anläggningen endast vid de faktiska tillfällena den behöver arbeta. Denna styrning har en optimal driftsekonomi.



230 V

Art.nr	Längd m	Ohm/m	Yta m ²	Effekt
10 59 20	15	8,0	1,5	440 W
89 356 34	22	4,0	2	601 W
89 356 35	32	1,9	3	870 W
89 356 36	44	1,0	4	1202 W
89 356 37	55	0,65	5	1480 W
89 356 38	63	0,45	6	1865 W
89 356 39	72	0,36	7	2040 W
89 356 40	88	0,25	8	2404 W
10 59 28	95	0,20	10	2785 W
10 59 29	110	0,15	11	3206 W

400 V

Art.nr	Längd m	Ohm/m	Yta m ²	Effekt
89 356 41	22	12	2	606 W
89 356 42	35	5,1	3	896 W
89 356 43	46	2,9	4	1200 W
89 356 44	56	1,9	5	1500 W
89 356 45	68	1,3	6	1810 W
89 356 46	76	1	7	2105 W
89 356 47	93	0,65	9	2646 W
89 356 48	110	0,45	10	3230 W
89 356 49	126	0,36	12	3527 W
89 356 50	154	0,25	14	4156 W

Elvärmeprodukter i Skellefteå AB

Nålvägen 5, 931 57 Skellefteå
Telefon: +46 (0)910-70 21 88
E-post: info@evp.se
www.evp.se